

INSTRUCTIVO


SERIE DE CAMPANAS ECO PERFORMER
CAMPANA DOBLE FUNCIÓN PARA USO DOMÉSTICO
EXTRACTORA O PURIFICADORA

IMPORTANTE

LEA CUIDADOSAMENTE
ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE INSTALAR
Y USAR LA CAMPANA




Campanas para cocina
y Extractores para baños




INTRODUCCIÓN

Esta campana fue diseñada para uso decorativo suspendida al mueble y funcionar con eficiencia en cualquiera de sus dos opciones de operación, ya sea como purificadora (aire filtrado a través de carbón activado) o como extractora (mediante ductos metálicos con rejilla de salida al exterior tipo persiana). En caso de disponibilidad de salida al exterior para descarga de humos, vapores y olores se recomienda utilizar el aparato en su versión extractora. Los filtros incluidos son desechables, deben ser revisados y sustituidos periódicamente según la frecuencia de uso (aproximadamente dos veces al año). Se sugiere tener filtros de repuesto. Evite colocar o colgar cualquier objeto sobre la campana, porque puede obstruir los orificios de salida para el aire purificado. Antes de instalar la campana, asegúrese que la tensión (V~) y la frecuencia (Hz) indicadas en la etiqueta adherida en el interior del aparato corresponda al lugar de la instalación que se dispone.

Las campanas extractoras y purificadoras Sanaire están fabricadas con las técnicas más avanzadas en materia de extracción y purificación de aire. Le recordamos seguir fielmente todas las instrucciones y le garantizamos que así podrá usted obtener el máximo rendimiento.




PRESENTA SUJETADOR DE CABLE TIPO "Y"



PRESENTA SUJETADOR DE CABLE TIPO "Y"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Estas campanas utilizan ductos de 9.5 x 25.5 cm y no requieren reducción	1 VELOCIDAD: CN, K, Oslo	2 VELOCIDADES: AXR, FM, Orion, Nova, Slim, Elite, Siluet, Stardust, Monaco, Imperial, Cosmos
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	120V~	120 V~
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:	60 Hz	60 Hz
POTENCIA NOMINAL:	32 W	38 W



MAYOR VOLUMEN DE EXTRACCIÓN

Para lograr el máximo rendimiento al estar funcionando la campana, asegúrese que en su cocina no existan corrientes de aire por ventanas o puertas, pues dichas corrientes desviarán el humo del radio de extracción de la campana.

- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio o personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Debe haber una ventilación adecuada en el cuarto, cuando la campana de cocina se utiliza al mismo tiempo que los aparatos que consumen gas u otros combustibles .
- Existe el riesgo de fuego, si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- No flamear alimentos bajo la campana de cocina.
- El aire de descarga no debe enviarse a través de un conducto que se utilice para evacuar los humos de los aparatos que consumen gas u otros combustibles.
- Deben cumplirse las regulaciones que se relacionen con la evaluación de la descarga del aire.

SANAIRE S.A. DE C.V.

Oriente 225 No. 167, Col. Agrícola Oriental, C.P. 08500, Ciudad de México
Tels.: 5558 2241, 5763 3591, 5763 3633, 5763 3209,
Fax: 5558 3849, Lada sin costo: 01 800 704 8500



info@sanaire.com www.sanaire.com ventas@sanaire.com

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (FIG. 1)

Esta campana está destinada para ser montada a la pared y al centro de las parrillas de los quemadores. Usted mismo puede instalarla sin necesidad de herramientas especiales ni obras de albañilería, sólo siguiendo estas instrucciones:

1. Hay cuatro perforaciones "ojo de llave" en la parte trasera de la campana que le sirve para colgarla a la pared.
2. Establezca la distancia entre la estufa y la campana (se recomienda una altura de 0,65 a 0,7m de la superficie de la estufa a la parte más baja de la campana).
3. Tome el centro de su estufa y márkelo en la pared. Tome la medida de perforación del respaldo de la campana (ojo de llave) y márkelos en la pared.
4. Antes de hacer los agujeros, comprobar que no se dañen cables o tubos.
5. Proceda a hacer los agujeros para colocar los taquetes con broca para concreto de 0,006m (la medida apropiada de los taquetes es de 0,006m con tornillos de 0,038m).
6. Meta los tornillos en el centro de los taquetes, hasta dejarlos de 0,003 a 0,005mm afuera.
7. Suba la campana y engárcela con los tornillos. Después atornillelos hasta apretar totalmente.
8. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la corriente de la caja de conexiones prevista en la pared.




Fig. 1

CAMBIO DE FUNCIÓN PARA CONVERSIÓN DE PURIFICADORA A EXTRACTORA

Antes de instalar la campana, haga la conversión siguiendo las instrucciones:




Fig. 2

1. Girar el damper, tapando la salida del aire frontal. (Fig. 2)




Fig. 3

2. Desprenda la tapa superior (semi-troquelada) con ayuda de un destornillador y unas pinzas. (Fig. 3)

3. Atore el marco del ducto en las ranuras correspondientes.* (Fig. 4)

*Al realizar esta conversión, es necesario colocar una moldura (pregunte a su distribuidor o directamente a la fábrica, donde con gusto le atenderemos).




Fig. 4

4. Finalmente haga la instalación de su campana siguiendo las instrucciones de instalación.

NOTA: no es necesario eliminar el filtro de carbón activado.

COLOCACIÓN DE DUCTOS



1. Una vez que su campana está instalada en su lugar, escoja el lugar más adecuado por donde pueda salir los ductos de la manera más fácil. Puede ser el respaldo de la cocina, el techo, una ventana o por la pared derecha o izquierda.
 2. Tome las medidas del centro de la salida de la campana hasta la salida izquierda, derecha o el techo. Seleccione los ductos que ha de instalar según sus medidas.
 3. Le sugerimos pintar o forrar de algún material los ductos de su campana, de tal forma que se vean como parte decorativa de su cocina.
- *Todos los ductos traen ensambles para unirse y atornillarse.

TODOS LOS DUCTOS SE VENDEN POR SEPARADO

SANAIRE, se reserva el derecho de introducir eventuales modificaciones sin previo aviso.

COMO CAMBIAR EL FOCO TIPO SPOT

1. Desconecte y retire la rejilla con los filtros de su campana.
2. Introduzca con cuidado su mano hasta tocar la base del foco. (Fig. 5)
3. Apoye con la otra mano desde afuera y gire hacia la izquierda hasta el primer tope. (Fig. 6)
4. Empuje, saque el chapetón y desconecte los cables del foco. (Fig. 7)
5. Ayudándose con unas pinzas retire sin cortar el alambre de seguridad que detiene el foco tipo spot (Fig. 8)
6. Retire y cambie el foco tipo spot (Fig. 9) (puede conseguir los focos de repuesto donde adquirió su campana o en Sanaire, S.A. de C.V.)
7. Siga los pasos a la inversa para volver a instalar su foco.




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

COMO CAMBIAR EL FOCO DE LED

1. Desconecte y retire la rejilla con los filtros de su campana.
2. Para sacar el foco, con cuidado meta la mano hasta tocar la base, ubique los sujetadores flexibles, apriételos hacia adentro y empuje con fuerza el foco ayudándose desde afuera. (Fig. 10)
3. Para desconectar los cables, primero desenrosque el capuchón para soltar el cable de tierra, después desconecte el cable rojo del apagador y vuelva a conectar los del nuevo foco exactamente de la misma forma (puede conseguir focos de repuesto donde adquirió su campana o en Sanaire, S.A. de C.V.) (Fig. 11)
4. Para meter el foco, introduzca primero un sujetador y haciendo presión tanto al foco como a la lámina para no aboyarla introduzca por completo. (Fig. 12)




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12

NOTAS IMPORTANTES

- Si su campana es de acero inoxidable, deberá retirar el plástico protector que la cubre antes del primer uso.
- Cambie el filtro desechable de 4 a 6 meses según sea su uso.
- No limpie cuando su campana esté funcionando ni al interior de ésta.
- No use la campana sin filtros.
- Para su limpieza no use polvos abrasivos, sólo use jabón y agua caliente.
- Retire los filtros sucios quitando las grapas que lo sujetan.
- Procure que los recipientes cuyo contenido produzcan más humo al cocinar, no queden en las hornillas de la parte del frente de su estufa.
- Por ningún motivo reduzca la medida de la salida del ducto ya que puede dañar el funcionamiento de la campana.
- Lave la malla metálica con agua y jabón y ponga los nuevos filtros en el mismo orden que los quitó, engrapándolos a la malla con una engrapadora convencional.

- Para su campana purificadora, recomendamos dejarla funcionando de 10 a 15 minutos después de haber acabado de cocinar, para que su cocina quede totalmente libre de humos.
- Por ningún motivo reduzca la medida de la salida del ducto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

GARANTÍA Sanaire, S.A. de C.V. garantiza la campana purificadora y extractora contra defectos de fabricación y mano de obra, por el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra original; para hacer válida la garantía es necesario la presentación del producto y la póliza correspondiente debidamente sellada, en el establecimiento donde el producto haya sido adquirido o en Sanaire, S.A. de C.V., es indispensable que se hayan seguido las instrucciones de manejo y que no haya sido alterada o reparada por personal no autorizado. La reparación será realizada en un lapso no mayor a 30 días. Queda a criterio de Sanaire, S.A. de C.V. comprobar a su satisfacción. La garantía será nula cuando: **A)** el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, **B)** el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña, **C)** el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable. En esta garantía no se incluye limpieza ni reposición de filtros saturados ni focos usados, así como el vencimiento de la garantía, las reparaciones y cambio de piezas; en cuyo caso tendrá un cargo adicional. Los gastos que se originen por transportación para hacer efectiva esta garantía serán cubiertos por Sanaire, S.A. de C.V. Para servicio y obtención de partes, componentes, consumibles y refacciones, los puede solicitar en el establecimiento donde adquirió el producto o directamente en Sanaire, S.A. de C.V. Oriente 225 No. 167, Col. Agrícola Oriental, C.P. 08500, Ciudad de México.